



برای سهولت در کار با نرم افزار تابلوی هوشمند تمامی ابزارها و منوها در قسمت پایین نرم افزار تعبیه شده است. در شکل زیر تمامی منوها و آیکن های برنامه نمایش داده شده است.



### الف) منوی نوشتار نرم افزار تابلوی هوشمند:




### ب) منوی مدیریت صفحات نرم افزار تابلوی هوشمند:



صفحه قبلی را  
نمایش می دهد



صفحه بعدی را  
نمایش می دهد


### ج) منوی اصلی و ابزارها و ذخیره سازی صفحات نرم افزار تابلوی هوشمند:



توجه:


۱. هنگام استفاده، از اتصال برد هوشمند لمسی به رایانه اطمینان حاصل نمایید.
۲. پس از اتصال تابلوی هوشمند لمسی به رایانه، نرم افزار را اجرا کنید. در صورتیکه نرم افزار تابلوی هوشمند بر روی رایانه نصب نشده باشد، و یا در صورتیکه نرم افزار به طور خودکار قادر به شناسایی برد هوشمند لمسی نباشد، به بخش "چگونه تابلوی هوشمند را نصب کنیم؟" مراجعه نمایید.

۳. با کلیک بر روی گزینه  رنگ و نوع قلم و تقسیم بندی تخته و اندازه قلم را انتخاب کنید  
الف)  با جابجایی نقطه قرمز رنگ بر روی نوار اندازه قلم، اندازه ضخامت قلم خود را انتخاب نمایید.

- ب)  با انتخاب هر یک از این گزینه ها تابلوی هوشمند به ۲ الی ۱۰ قسمت مساوی و رنگی متفاوت تقسیم می شود.



پ) با انتخاب هر یک از این گزینه ها نوع قلم خود را انتخاب نمایید.



ت) رنگ مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

۴. بر روی برد بنویسید و یا طراحی کنید. مطالب شما بر روی پنجره نرم افزار تابلوی هوشمند نمایان می گردد.

### ۳-۸- پاک کردن مطالب از روی تابلو هوشمند:

عملیات پاک کردن مطالب بر اساس یک دایره از پیش تعیین شده به دور یک نقطه خاص عمل می کند. همیشه از پاک کن های تعبیه شده خود تابلوی هوشمند لمسی استفاده کنید. شما می توانید پاک کن های زیر را از مسیر زیر انتخاب نمایید.



### ۳-۹- پاک کردن یک نقطه (Point Eraser)

برای پاک کردن تابلوی هوشمند کافیست یکی از گزینه های داخل قسمت پاک کن را انتخاب و نقطه مورد نظر را پاک نمایید.



الف) با انتخاب این گزینه می توانید قسمتی از طراحی و یا قسمتی خاص از نوشتار خود را با دقت فراوان پاک نمایید.



ب) با انتخاب این گزینه می توانید محدوده ای را مشخص کنید، سپس هر نوع نوشتاری که در این محدوده قرار داشته باشد پاک می گردد.




ج) با انتخاب این گزینه کلیه نوشتارها و اشکال و نقاط در صفحه جاری پاک می گردد.

### ۳-۱۰- چگونه مطالب تابلوی هوشمند را چاپ کنیم ؟

شما در هر زمان می توانید از طریق چاپگری که به رایانه متصل شده است تصویر و یا هر مطلبی بر روی تابلو را چاپ



کنید. برای تهیه پرینت گزینه و سپس بر روی گزینه انتخاب کنید. سپس در پنجره باز شده زیر می توانید با انتخاب تمام صفحات یا صفحات مورد نظر خود یا صفحه جاری را انتخاب و چاپ نمایید.



## جعبه ابزار :


### بخش تبادل نظر:




### بخش ابزارهای نظم و انضباطی :



بخش ابزارهای شخص ثالث :






حداقل سازی برنامه :



منوی اصلی و ذخیره سازی و تنظیمات برنامه :

بخش منوی اصلی :





بخش منوی اصلی گزینه تنظیمات :

